



LBS-Q219
Çalar Saatli
Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
Kullanma Kılavuzu

Merhaba!

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Sayın Linktech Kullanıcısı,

Linktech ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçiminiz bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek resmi müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve öneriler sunacağınızı umuyoruz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetine başvurun. Satış sonrası desteğimiz bizim en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!

Çalar Saatli Taşınabilir Bluetooth Hoparlör



Teknik Özellikleri

Bluetooth Versiyon	V5.0
Destek	L2CAP/A2DP/AVCTP, AUDIO sinyalini alabilir ve AUDIO cihazını kontrol edebilir. ELLER SERBEST işlevleriyle HSP/HFP'yi (Eller serbest profili) destekleyin.
Çalışma mesafesi	10M
SNR	≥90db
Pil	3.7V yaklaşık 1200mah
Normal ses çalma süresi	3 saat
Hoparlör sürücüsü	φ52mm*2
Hoparlör Gücü	40/5W*2
Frekans yanıtı	120Hz-20KHz
Ürün boyutu	172x54x75mm
Ürün ağırlığı	476G (aksesuarlar dahil değildir)
Şarj	5V/500mA
Şarj süresi	3-4 saat

Ürün Özellikleri

1. Uluslararası gelişmiş kablosuz çip ve devre tasarım teknikleri ile tüm kablosuz cihazları destekler.
2. FM işleviyle radyo istasyonu yayınlarını otomatik olarak arayabilir.
3. Hi-Fi ses teknolojisi ile net ve parlak ses deneyimi yaşatır.
4. Micro SD kartı ve USB kartını destekleyerek MP3 formatında ses dosyalarını oynatır.
5. Kablosuz çalışma mesafesi 10 metredir.

6. AUX hattı girişı ile tablet PC/TV/cep telefonları gibi dıř cihazları dođrudan bađlayabilir.
6. Kablosuz bađlantısı 30 dakika boyunca kesilirse otomatik olarak kapanacaktır.
7. TWS'yi destekler.
9. alar Saat Desteđi
10. Sıcaklıđı gstergesi desteđi

İřlevsel Tuř ve Giriř Yuva Fonksiyonları

1. USB yuvası: USB bellek, yuvaya taktıđınızda MP3 formatındaki sesi zebilir ve alabilir.
2. SD yuvası: Yuvaya SD kartı takıldıđında MP3 formatındaki sesi zebilir ve alabilir.
3. DC 5V yuvası: řarj iin standart Micro USB řarj kablosunu kullanın.
4. Yuvadaki AUX hattı: Mini 3.5 ana giriřini dıř cihazlar aracılıđıyla kullanın.
5. ON/OFF Gc dđmesidir.





6. Müzik çalarken modeli (USB kartı/TF kartı/Kablosuz/hat girişi/FM/Zaman SAAT) değiřtirmek için kısa basın.
TWS hoparlörü eşleřtirmeden Bluetooth modunda tutun, TWS modu için bir "du du du" bildirim sesini duyana kadar hoparlörlerden herhangi birinin "M" tuřuna 3 saniye basın, ardından cep telefonunu eşleřtirebilirsiniz.
Zaman ekranının parlaklıđını ayarlamak için iki kez basın (seviye 2-3-0-1-2 DÖNGÜ TEKRARLARI), parlaklık ne kadar koyu olursa bekleme süresi o kadar uzun olur.
7. Müzik çalarken, (USB kartı/TF kartı/Kablosuz/hat giriři), "oynat/duraklat" için kısa basın. FM modunda, istasyonu otomatik olarak aramak için kısa basın, aramayı durdurmak için tekrar basın. Cep telefonu eşleřtirilmiř olarak kablosuz modda, arama geldiđinde, eller serbest olarak aramayı cevaplamak için kısa basın, teslim etmek için tekrar basın, aramayı bařlatmak için iki kez basın.
8. Müzik çalarken, önceki řarkı için kısa basın, sesi kısmak için uzun basın.
9. Müzik çalarken, sonraki řarkı için kısa basın, sesi açmak için uzun basın.



10. Çalar saat/Zaman kurulum düğmesi Alarmı (Alarm 1) değiştirmek için kısa basın /Alarm 2/ Alarm1 &2)

Alarm 1 veya 2'nin göstergesi açık ve çalar saati ayarlamak için bu düğmeye uzun basın, zamanı ayarlamak için +/- düğmesine kısa basın, saat/dakika ayarını değiştirmek için kısa basın. Lütfen Çalar saat kurulum düğmesine basın veya ayarı bitirmek için başka herhangi bir düğmeye kısa basın, alarmı kapatmak için başka herhangi bir düğmeye basın Zamanı ayarlamak için +/- düğmesine, saat/dakika ayarını değiştirmek için kısa basın. Lütfen Çalar saat kurulum düğmesine basın veya ayarı bitirdiyseviz çıkmak için herhangi bir düğmeye kısa basın.

Alarm ses ayarı için bu düğmeye iki kez basın (seviye 1'den seviye 5'e döngü, Varsayılan seviye 1)

NOT: FM modunda, daha iyi bir FM radyo istasyonu elde etmek için mikro şarj kablosunu takın.

RESET düğmesi mavidir USB yuvası ile TF yuvası arasındadır: Hoparlörü sıfırlamak için düğmeye basabilirsiniz.