



LBS-R115
TAŞINABİLİR LED AYDINLATMALI
BLUETOOTH HOPARLÖR
KULLANMA KILAVUZU

Merhaba!

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Sayın Linktech Kullanıcısı,

Linktech ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçiminiz bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek resmi müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve öneriler sunacağınızı umuyoruz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetine başvurun. Satış sonrası desteğimiz bizim en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!

TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR



Teknik Özellikler

Bluetooth	V5.3
Destek	L2CAP/A2DP/AVCTP, AUDIO sinyalini alabilir ve AUDIO cihazını kontrol edebilir. ELLER SERBEST işlevleriyle HSP/HFP'yi (Eller serbest profili) destekler.
Çalışma mesafesi	10 M'ye kadar
SNR	≥90db
Batarya Kapasitesi	3,7V/1800mAh
Normal Ses Çalma Süresi	LED ışığı kapalıyken yaklaşık 3 saat
Hoparlör Sürücüsü	φ57mm
Hoparlör Çıkışı	7W
Frekans Tepkisi	120Hz-20KHz
Birim Boyutu	96x96x206mm
Birim Ağırlığı	yaklaşık 796 gr (aksesuarlar dahil değildir)
Şarj	5V/1000mAh
Şarj Süresi	yaklaşık 4 saat
Çalışma Süresi	1.5~3 saat

Ürün Özelliği

1. Uluslararası gelişmiş kablosuz çip ve devre tasarım teknikleri ile kablosuz cihazları destekler.
2. FM işleviyle radyo istasyonu yayını otomatik olarak arayabilir.
3. Hi-Fi hoparlör ile net ve parlak ses deneyimi sunar.
4. Micro SD kartı ve USB kartını destekler, MP3 formatında ses dosyalarını çalar.
5. Kablosuz çalışma mesafesi 10 metredir.

- 30 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
- Farklı renklerde çeşitli yanıp sönen LED ışıklar, melodiyi takip eden renkli ışıklar yanıp söner.
- TWS'yi destekler.

Anahtar ve Yuva Fonksiyonu



- DC 5V yuvası: Güç şarjı için standart Micro USB V8 şarj kablosunu kullanın.
- TF yuvası: Yuvaya TF kartı takıldığında MP3 formatındaki sesi çözebilir ve çalabilir.
- USB yuvası: USB kartını yuvaya taktığınızda MP3 formatındaki sesi çözebilir ve çalabilir.

Güç anahtarı: Gücü açmak/kapatmak için uzun basın. Müzik çalarken, (USB kartı/TF kartı/Kablosuz), "oynat/duraklat" için kısa basın. FM modunda, istasyonu otomatik olarak aramak için kısa basın, aramayı durdurmak için tekrar basın. Cep telefonu eşleştirilmiş olarak kablosuz modda, arama geldiğinde, eller serbest olarak aramayı cevaplamak için kısa basın, teslim etmek için tekrar basın, aramayı başlatmak için iki kez basın.



5. Müzik çalarken, son şarkı için kısa basın, sesi kısmak için uzun basın.
6. Müzik çalarken, sonraki şarkı için kısa basın, sesi açmak için uzun basın.
7. LED anahtarı: LED yanıp sönen ışık seçeneği için kısa basın, LED ışığı kapatmak/açmak için uzun basın.
8. Modeli değiştirmek için kısa basın (USB kartı/TF kartı/Kablosuz/FM).

TWS: İki hoparlörü eşleştirmeden Kablosuz modda tutun, bir ipucu duyana kadar hoparlörlerden herhangi birinin "M" tuşuna 2-3 saniye basın, şimdi TWS modudur, ardından cep telefonunu eşleştirebilirsiniz.

NOT:

FM modunda, FM radyo sinyalini artırmak için mikro şarj kablosunu takın. FM modeline geçildiğinde LED yanıp sönen ışık otomatik olarak kapanacaktır. Bu hoparlör kullanım sırasında çökerse, sıfırlamak ve kapatmak için güç düğmesini 8 saniye basılı tutabilirsiniz.

USB/TF kartı lütfen FAT32 formatını kullanın.